

Product Number Code	Model ID	Brand	Prodotto
942051310	DIK8190HG	AEG	Cappa
942051542	PA9000VT90	AEG	Cappa
942051319	DCK5281HG	AEG	Cappa
942051519	NDC7792SW	AEG	Cappa
942051541	NDC7722SW	AEG	Cappa
942051321	DCE5960HM	AEG	Cappa
942051529	NDC7792SM	AEG	Cappa
942051538	NDI9791AT	AEG	Cappa
942051478	DVK5971HR	AEG	Cappa
942022706	DBE5960HB	AEG	Cappa
942051464	DVK5661HB	AEG	Cappa
942022730	NDG969AB	AEG	Cappa
942022610	DGE5861HR	AEG	Cappa
942051322	DDE5960B	AEG	Cappa
942051463	DVK5961HB	AEG	Cappa
942022707	DBE5660HB	AEG	Cappa
942022729	NDG966AB	AEG	Cappa
942051315	DBE5961HG	AEG	Cappa
942051488	DCK6980HW	AEG	Cappa
942022567	DGE5861HM	AEG	Cappa
942022710	DBB4651M	AEG	Cappa
942022711	DBB4951M	AEG	Cappa
942022786	GB67D91HL	AEG	Cappa
942022787	GB67D61HL	AEG	Cappa
911434825	FSS75747P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434868	FSE75778P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911438462	FSK75778P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434813	FSK75747P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434869	FSK74707P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434856	FSK74757P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434726	FSK74718P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434760	FSE74707P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434857	FSE74627P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434889	FHK74707P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434887	FSE76727P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434829	FSE76738P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434867	FSK76738P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434941	PD9000	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434942	PD8000	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434943	PD7000	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434779	FSE75748P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911438488	FSK94857P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434645	FSE74608P	AEG	Lavastoviglie ad incasso

911438461	FSK94847P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434848	FSE76737P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434865	FSE64637P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434855	FSE7673XP	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434945	FSK77708P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434977	FSE77728P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911424539	FUS7674APM	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911437432	FSE96817P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911437437	FSE77707P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434928	FSE76607P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911437438	FSE77717P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911434904	FSK75767P	AEG	Lavastoviglie ad incasso
911417374	FFB74707PM	AEG	Lavastoviglie a libera installazione
911417429	FFB75707PM	AEG	Lavastoviglie a libera installazione
911417432	FFB76707PM	AEG	Lavastoviglie a libera installazione
916900034	TR8D93W	AEG	Asciugatrice
916099325	TR8G83GW	AEG	Asciugatrice
916099459	TR9HC94B	AEG	Asciugatrice
916099461	TR9HC83B	AEG	Asciugatrice
916099252	TR9T94ABYS	AEG	Asciugatrice
916099462	TR9HG83B	AEG	Asciugatrice
916099460	TR9HG94B	AEG	Asciugatrice
916099457	TR9T94ABS	AEG	Asciugatrice
916900064	TR7G83W	AEG	Asciugatrice
916099326	TR8G83CW	AEG	Asciugatrice
916099680	TR7G93OW	AEG	Asciugatrice
916900033	TR7G93W	AEG	Asciugatrice
916099967	TR8D83GW	AEG	Asciugatrice
916099971	TR9H93GBY	AEG	Asciugatrice
916099972	TR9H93CBY	AEG	Asciugatrice
916900138	TR9H83AAY	AEG	Asciugatrice
916900231	TR7HD93B	AEG	Asciugatrice
916900390	TR8HH9B	AEG	Asciugatrice
916900391	TR8HD9B	AEG	Asciugatrice
916900392	TR9HH9BY	AEG	Asciugatrice
916900395	TR9HH8BY	AEG	Asciugatrice
916900396	TR8HG8B	AEG	Asciugatrice
916900397	TR9HH8AY	AEG	Asciugatrice
916900398	TR7HG8C	AEG	Asciugatrice
916900401	TR7HE9C	AEG	Asciugatrice
916900378	TR7HG9C	AEG	Asciugatrice
916900410	TR9HH9AY	AEG	Asciugatrice
916900419	XTR8HBGH9B	AEG	Asciugatrice
916900479	TR8HGCH8B	AEG	Asciugatrice
916900480	TR8HGBG8B	AEG	Asciugatrice
916900482	TR8HGAM8B	AEG	Asciugatrice
916900483	TR8HDCH9B	AEG	Asciugatrice
916900484	TR8HDBG9B	AEG	Asciugatrice

916900485	TR8HDAM9B	AEG	Asciugatrice
916900486	TR7HGAM9C	AEG	Asciugatrice
916900487	XTR9HBGA9YA	AEG	Asciugatrice
916900481	TR8HGK8B	AEG	Asciugatrice
916900549	TR8HD9A	AEG	Asciugatrice
949597755	IKB84433FB	AEG	Piano cottura
949492706	IKB64303XB	AEG	Piano cottura
949492515	IBK64204CB	AEG	Piano cottura
949492707	IKB64303FB	AEG	Piano cottura
949597456	IKB84433XB	AEG	Piano cottura
949597867	IKE95753FB	AEG	Piano cottura
949597459	IKE84443IB	AEG	Piano cottura
949597753	IKE63443FB	AEG	Piano cottura
949597452	IKE64443FB	AEG	Piano cottura
949597830	IKB64443IB	AEG	Piano cottura
949597458	IKE84443FB	AEG	Piano cottura
949597945	IKK84443FB	AEG	Piano cottura
949597834	IKB84443IB	AEG	Piano cottura
949597948	IKK64443IB	AEG	Piano cottura
949598068	NCH74B01CB	AEG	Piano cottura
949597457	IKE84443FW	AEG	Piano cottura
949597453	IKE64443FW	AEG	Piano cottura
949597554	IKE41600KB	AEG	Piano cottura
949597552	IKE42640KB	AEG	Piano cottura
949597551	ITE42600KB	AEG	Piano cottura
949597907	IKE85753FB	AEG	Piano cottura
949597910	CCE84773CB	AEG	Piano cottura
949597909	CDE84773CB	AEG	Piano cottura
949597841	IKE6445SIB	AEG	Piano cottura
949597840	IKS64453IB	AEG	Piano cottura
949597831	IKE64453IB	AEG	Piano cottura
949597832	IKE64473IB	AEG	Piano cottura
949598048	NII84R00FB	AEG	Piano cottura
949598102	NIK95I00FB	AEG	Piano cottura
949598045	NII74F00FB	AEG	Piano cottura
949640849	HGB64400SM	AEG	Piano cottura
949630992	HGB75400SM	AEG	Piano cottura
949630949	HKB75820NB	AEG	Piano cottura
949640896	HKB64420NB	AEG	Piano cottura
949750990	HKB95453NB	AEG	Piano cottura
949640928	HKB64453NB	AEG	Piano cottura
949630955	HKB75453NB	AEG	Piano cottura
949640931	HKB64453NW	AEG	Piano cottura
949630958	HKB75453NW	AEG	Piano cottura
949750993	HKB95453NW	AEG	Piano cottura
949760098	HDB64623NB	AEG	Piano cottura
949751018	HF704193NB	AEG	Piano cottura
949598460	PE9000B80	AEG	Piano cottura

949598466	PI9000B80	AEG	Piano cottura
949598462	PE7000S80	AEG	Piano cottura
949598468	PI8000S80	AEG	Piano cottura
949598473	PI7000S60	AEG	Piano cottura
949598471	PI7000S80	AEG	Piano cottura
949598162	NIK85M00AZ	AEG	Piano cottura
949598116	NIK85M30AZ	AEG	Piano cottura
949598117	NCP84C01AZ	AEG	Piano cottura
949598172	NII64B30AZ	AEG	Piano cottura
949598188	TI64IB30IZ	AEG	Piano cottura
949598475	TI84IB30IZ	AEG	Piano cottura
949598171	NII74B30FB	AEG	Piano cottura
949598170	NII64B30FB	AEG	Piano cottura
949598058	NIG85M30AB	AEG	Piano cottura
949598063	NIK85M30FB	AEG	Piano cottura
949597833	IAE64433IB	AEG	Piano cottura
949597498	IAE84881IB	AEG	Piano cottura
949597769	IAE84883FB	AEG	Piano cottura
949750968	HGB95522SM	AEG	Piano cottura
949640847	HGB64420SM	AEG	Piano cottura
949630994	HGB75520SM	AEG	Piano cottura
949630993	HGB75420SM	AEG	Piano cottura
949597843	IKE86683FB	AEG	Piano cottura
949597899	IKE64683FB	AEG	Piano cottura
949597793	IKK86683FB	AEG	Piano cottura
949597898	IKK64683FB	AEG	Piano cottura
949770083	HVB8453IB	AEG	Piano cottura
949640932	HGB64423UZ	AEG	Piano cottura
949630959	HGB75423UZ	AEG	Piano cottura
949630858	HGB75301UM	AEG	Piano cottura
949598356	TO64IM0FIB	AEG	Piano cottura
949598346	TO64IM0BIB	AEG	Piano cottura
949598280	NIO84B00IB	AEG	Piano cottura
949598358	NIO63Q00FB	AEG	Piano cottura
949598408	TK95IN00FB	AEG	Piano cottura
949598270	NIO64B00IB	AEG	Piano cottura
949598347	NIK85M00FB	AEG	Piano cottura
949598350	NIO64B00FB	AEG	Piano cottura
949598351	TO64IB00IB	AEG	Piano cottura
949598352	NIO84B00FB	AEG	Piano cottura
949598353	NIO84B0SFB	AEG	Piano cottura
949598354	TO84IB00IB	AEG	Piano cottura
949598355	OIO84A00FB	AEG	Piano cottura
949598295	TR84IT00FB	AEG	Piano cottura
949598294	TR64IT00FB	AEG	Piano cottura
949598099	NIR86T00FB	AEG	Piano cottura
949598293	NIR64T00FB	AEG	Piano cottura
949751007	HDB95623NB	AEG	Piano cottura

949493023	OIO64A00FB	AEG	Piano cottura
949760102	HF704163NB	AEG	Piano cottura
949760101	CN071436DH	AEG	Piano cottura
949598229	NCH84C23CB	AEG	Piano cottura
949598397	TH84CB03FB	AEG	Piano cottura
949598418	V63IOQ00FB	AEG	Piano cottura
949598617	TI64IB3BIZ	AEG	Piano cottura
949631047	HKB75451NB	AEG	Piano cottura
949630911	HKB75029UM	AEG	Piano cottura
949497005	BEE641222M	AEG	Forno
949496317	BEE431011M	AEG	Forno
949496382	BEK43101XM	AEG	Forno
949496383	BEK431021M	AEG	Forno
944188455	BEK435060B	AEG	Forno
944188851	BEK435E2XM	AEG	Forno
949496384	BEK435E21M	AEG	Forno
			Forno
944188769	BPE53526XM	AEG	Forno
944187955	BPK642020M	AEG	Forno
949498279	BPK335061M	AEG	Forno
944188854	BPK535270M	AEG	Forno
944188651	BPK742280T	AEG	Forno
944188711	BPE535260M	AEG	Forno
944188713	BPK742280B	AEG	Forno
949495711	BPK531L61M	AEG	Forno
949495712	BPK531R61M	AEG	Forno
949494894	BSK578370M	AEG	Forno
944188644	BSS772280B	AEG	Forno
944035182	PO9000ST	AEG	Forno
949494954	PO7001SPT	AEG	Forno
944035186	PO7000PT	AEG	Forno
949494865	BSE578271M	AEG	Forno
949494866	BSS578271M	AEG	Forno
949494867	BSB578271M	AEG	Forno
944188450	BSE998230M	AEG	Forno
944066998	KSK782280M	AEG	Forno
944188852	BSK792380M	AEG	Forno
944188482	BSK999330M	AEG	Forno
944188332	BSK999330T	AEG	Forno
944188853	BSK798E80M	AEG	Forno
944188653	BSK792280T	AEG	Forno
944066812	KSK998290M	AEG	Forno
949498351	NBU5P431SB	AEG	Forno
949496390	NBU5A20SK	AEG	Forno
949496409	NBU5A20SB	AEG	Forno
949494949	OR6PB51WSB	AEG	Forno
949496410	NBU5A23SB	AEG	Forno
949494950	GR6PB53FSB	AEG	Forno

949494951	TR6PB531SB	AEG	Forno
949497061	NBU5A41SK	AEG	Forno
949498316	NBU5P41SK	AEG	Forno
944187713	BPE552220B	AEG	Forno
949494870	NBR6P531SB	AEG	Forno
944035166	V5PBA521AB	AEG	Forno
949494906	NBR7P731SB	AEG	Forno
949494943	V7PBR521SB	AEG	Forno
944035062	NBE7P731AT	AEG	Forno
944188814	BSE778380T	AEG	Forno
949494912	TR7PB731ST	AEG	Forno
944035063	NBP8S731AT	AEG	Forno
949494904	NBR7P631SB	AEG	Forno
944188816	BSE798380T	AEG	Forno
944035080	TP8SB731AT	AEG	Forno
944188815	BPE748380T	AEG	Forno
944035079	TE8PB731AT	AEG	Forno
949497062	TU5AB42SM	AEG	Forno
949498347	TU5PB43SM	AEG	Forno
944035061	NBE7P631AB	AEG	Forno
944005119	NKP8S721B	AEG	Forno
944035072	NBE7P731AB	AEG	Forno
949496370	OU5AB20SM	AEG	Forno
949494889	TR7PB73FSB	AEG	Forno
949494899	TR6PB53FSB	AEG	Forno
949496149	BEK431011M	AEG	Forno
944188712	BPK535260M	AEG	Forno
949498094	BPK331022M	AEG	Forno
949494814	BSK572360M	AEG	Forno
949496318	BEK435E20M	AEG	Forno
944188023	BEK435220M	AEG	Forno
949496348	BEB331010M	AEG	Forno
923581073	SKE818D1DS	AEG	Frigorifero ad incasso
925553028	NSC8M181BC	AEG	Frigocongelatore ad incasso
925576006	NSC9V181CS	AEG	Frigocongelatore ad incasso
925556014	TSC8M181CS	AEG	Frigocongelatore ad incasso
925501337	NSC7G181DS	AEG	Frigocongelatore ad incasso
925975003	NSC7P751DS	AEG	Frigocongelatore ad incasso
925561322	SCE819D8TS	AEG	Frigocongelatore ad incasso
925556009	NSC8M181DS	AEG	Frigocongelatore ad incasso
925956012	NSC8M191DS	AEG	Frigocongelatore ad incasso
925501311	TSC7G181DS	AEG	Frigocongelatore ad incasso
925556012	TSC8M181DS	AEG	Frigocongelatore ad incasso
923583315	NSF6D181DS	AEG	Frigorifero ad incasso
923581355	NSK6F181DS	AEG	Frigorifero ad incasso
925576003	PCB9000	AEG	Frigorifero ad incasso
925975026	PCB7000L	AEG	Frigorifero ad incasso
925556022	PCB8000	AEG	Frigorifero ad incasso

925556023	PCB7000	AEG	Frigorifero ad incasso
922784343	PCA7000F	AEG	Frigorifero ad incasso
923586318	PCA9000C	AEG	Frigorifero ad incasso
925555030	TC6MS18FDS	AEG	Frigocongelatore ad incasso
925556033	TC8MS18FDS	AEG	Frigocongelatore ad incasso
914610705	LWR9C166IAB	AEG	Lavasciuga
914610700	LWR9C166BB	AEG	Lavasciuga
914610726	LWR9C16AB	AEG	Lavasciuga
914610727	LWR9C16BAY	AEG	Lavasciuga
914610728	LWR9E106AB	AEG	Lavasciuga
914501643	LR7H14UAB	AEG	Lavatrice a carica frontale
914915716	LR6G94OW	AEG	Lavatrice a carica frontale
914913138	LR6G84OW	AEG	Lavatrice a carica frontale
914500807	LR8H84GBY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914500808	LR8H86CBY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914500902	LR9H84BBS	AEG	Lavatrice a carica frontale
914921766	LR7G86XW	AEG	Lavatrice a carica frontale
914921763	LR7G84GW	AEG	Lavatrice a carica frontale
914501220	LR9H94GBS	AEG	Lavatrice a carica frontale
914921764	LR7G84BW	AEG	Lavatrice a carica frontale
914921765	LR7G86CW	AEG	Lavatrice a carica frontale
914501512	LR7D96CW	AEG	Lavatrice a carica frontale
914501629	LR7H94ABY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914501513	LR7D94GW	AEG	Lavatrice a carica frontale
914501321	LR8H14ABY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914501221	LR9H96CBS	AEG	Lavatrice a carica frontale
914921772	LR7GK84W	AEG	Lavatrice a carica frontale
914501628	LR7HEU94BY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914915510	L6FBI945	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505103	LR7H14ABY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914500820	LR8H94GBY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505400	LR8H14AAY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914580407	L8FEE84BI	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505401	LR8H114BY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914500821	LR8H94CBY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505100	LR7H116BY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914913583	L6FBI6W8	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505201	LR7H114AW	AEG	Lavatrice a carica frontale
914500814	LR8H84BBY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914921804	LR7FG84B4	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505602	LR9T16ABS	AEG	Lavatrice a carica frontale
914913582	L6FBI48W	AEG	Lavatrice a carica frontale
914915511	L6FBI145	AEG	Lavatrice a carica frontale
914501540	LR7BLACK	AEG	Lavatrice a carica frontale
914501560	LR7D410WY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505213	LR7FD104B	AEG	Lavatrice a carica frontale
914913175	LR6FG84	AEG	Lavatrice a carica frontale
914915750	LR6FG94	AEG	Lavatrice a carica frontale

914915751	LR6FE94	AEG	Lavatrice a carica frontale
914915752	LR6FE104	AEG	Lavatrice a carica frontale
914921783	LR7FD94	AEG	Lavatrice a carica frontale
914501655	LR7HUN94BY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914501421	LR7FH94DG	AEG	Lavatrice a carica frontale
914501662	LR7FD104V	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505113	LR7FH104VY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505214	LR7FD114B	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505412	LR8FH104VY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505613	LR9FA104SY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914915753	LR6FEBG104	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505218	LR7FH11BGB	AEG	Lavatrice a carica frontale
914921919	LR7FH94VY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505118	LR7FH114VY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505121	XLR7FBGH10V4	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505619	XLR9FBGA10SY	AEG	Lavatrice a carica frontale
914921812	LR7FG8K4	AEG	Lavatrice a carica frontale
914505122	XLR7FH11YV	AEG	Lavatrice a carica frontale
913143780	LTR7E37S	AEG	Lavatrice a carica dall'alto
913143781	LTR7E36S	AEG	Lavatrice a carica dall'alto
913143696	LTR6G26A	AEG	Lavatrice a carica dall'alto
913143874	LTR8C63A	AEG	Lavatrice a carica dall'alto
913143697	LTR6G37A	AEG	Lavatrice a carica dall'alto
913143888	LTR8C73A	AEG	Lavatrice a carica dall'alto
913143792	XTR7BGE36A	AEG	Lavatrice a carica dall'alto
913143889	XTR8BGC37A	AEG	Lavatrice a carica dall'alto