Informazioni prodotto conformi alla norma UE 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identificativo del modello			NIK85M00AZ 949598162	
Tipologia di piano cottura			Built-In Hob	
Numero di zone di cottura			5	
Numero di aree di cottura				
Tecnologia di riscaldamento (zone di cottura e aree di cottura a induzione, zone di cottura radianti, piastre metalliche)			Induction	
Per le zone o le aree di cottura circolari: diametro della superficie utile per ciascuna zona di cottura elettrica, arrotondata ai 5 mm più vicini	Left Front	Ø	21,0	cm
	Left Rear	Ø	21,0	cm
	Middle Rear	Ø	21,0	cm
	Right Front	Ø	21,0	cm
	Right Rear	Ø	21,0	cm
Consumo energetico per zona o area di cottura calcolato al kg	Left Front	$EC_{electric\ cooking}$	179.6	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{electric\ cooking}$	172.5	Wh/kg
	Middle Rear	$EC_{electric\ cooking}$	189.1	Wh/kg
	Right Front	$EC_{electric\ cooking}$	187.3	Wh/kg
	Right Rear	$EC_{electric\ cooking}$	189.1	Wh/kg
Consumo energetico del piano cottura calcolato per kg		$EC_{electric\ hob}$	183.5	Wh/kg

EN 60350-2 - Apparecchiature elettriche per la cottura per uso domestico - Parte 2: Piani di cottura - Metodi per la misurazione delle prestazioni"

Suggerimenti per un corretto uso volto a ridurre l'impatto ambientale:
• Quando si riscalda l'acqua, usare solo la quantità che serve.
• Se è possibile, coprire sempre le pentole con il coperchio.
• Prima di attivare la zona di cottura, metterci sopra le pentole.
• Collocare le pentole più piccole nelle zone di cottura più piccole.
• Collocare la pentola direttamente al centro della zona di cottura.
• Utilizzare il calore residuo per mantenere gli alimenti caldi o per fonderli."